EXERCICE 1 : Mécanisme en chaîne ouverte : **Contrôle d'un châssis basculeur**

Question 1 : Réaliser le graphe d'analyse de ce système.

Question 2 : Choisir l'isolement qui permettra, par application du principe fondamental de la statique, de déterminer l'expression de F_2 permettant de maintenir l'ensemble (2) en équilibre statique par rapport au basculeur (1). Faire l'inventaire, sous forme de torseurs, des actions mécaniques extérieures à cet isolement

On isole l'extrémité de la chaîne ouverte en conservant l'actionneur à dimensionner comme action extérieure. Cela revient à choisir une frontière d'isolement qui coupe la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner mais aucune autre liaison.

On isole (2).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 2}\} = \forall P \in (G_2, \vec{y}) \begin{cases} -M_2 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{cases}$
- la force du vérin $\{T_{1 \xrightarrow{\text{vérin lanceur}} 2}\} = \forall P \in (G_2, \vec{x}_1) \begin{cases} F_2 \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{cases}$
- la liaison L₁₋₂, glissière parfaite, $\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \forall P \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{P, 1 \rightarrow 2} \end{cases}$ telle que $\vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_1 = 0$

Question 3 : Après avoir choisi l'équation du principe fondamental de la statique qui sera utilisée, représenter sur le schéma ci-dessous (flèches pour les forces résultantes et arcs de cercle orientés pour les moments de force résultante) les actions mécaniques utilisées dans son application.

Le degré de liberté de la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner est une translation. On applique donc le théorème de la résultante statique en projection sur la direction de la translation, ici $\vec{x}_1$.

Dans ce cas, les actions mécaniques utilisées dans son application peuvent être représentées par :

Question 4 : Déterminer l'expression de F_2 permettant de maintenir l'ensemble (2) en équilibre statique par rapport au basculeur (1). En déduire les valeurs maximale et minimale de F_2 lors d'une phase de dépose.

Le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{x}_1$ s'écrit : $\vec{R}_{2 \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_1 = 0$

Soit : $\vec{R}_{pes \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_1 + \vec{R}_{1 \xrightarrow{\text{vérin lanceur}} 2} \cdot \vec{x}_1 + \underbrace{\vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_1}_0 = 0$

Avec :

- pour le poids 2 : $\vec{R}_{pes \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_1 = -M_2 g \vec{y} \cdot \vec{x}_1 = -M_2 g \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = -M_2 g \sin \alpha$
- pour la force du vérin : $\vec{R}_{1 \xrightarrow{\text{vérin lanceur}} 2} \cdot \vec{x}_1 = F_2 \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1 = F_2$

D'où, $F_2 = M_2 g \sin \alpha$

On remarque que l'effort dépend de α . Afin de garder l'équilibre relatif entre (2) et (1), le vérin devra donc fournir un effort de plus en plus important lorsque α augmentera.

L'effort F_2 est même nul pour $\alpha = 0^\circ$ (pont horizontal).

L'effort F_2 est maximal pour $\alpha = 10^\circ$, et $F_{2max} = 32$ kN.

Question 5 : Choisir l'isolement qui permettra, par application du principe fondamental de la statique, de déterminer l'expression de F_1 permettant d'assurer la phase de dépose. Faire l'inventaire, sous forme de torseurs, des actions mécaniques extérieures à cet isolement.

On isole l'extrémité de la chaîne ouverte en conservant l'actionneur à dimensionner comme action extérieure. Cela revient à choisir une frontière d'isolement qui coupe la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner mais aucune autre liaison.

On isole (1+2).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \forall P \in (G_1, \vec{y}) \begin{cases} -M_1 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{cases}$
- le poids $\{T_{pes \rightarrow 2}\} = \forall P \in (G_2, \vec{y}) \begin{cases} -M_2 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{cases}$
- la force du vérin $\{T_{0 \xrightarrow{\text{vérin}} 1}\} = \forall P \in (B, \vec{y}_1) \begin{cases} F_1 \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases}$
- la liaison L_{0-1} , pivot parfaite, $\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \forall P \in (O, \vec{z}) \begin{cases} \vec{R}_{0 \rightarrow 1} \\ \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \end{cases}$ telle que $\vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = 0$

Question 6 : Après avoir choisi l'équation du principe fondamental de la statique qui sera utilisée, représenter sur le schéma ci-dessous (flèches pour les forces résultantes et arcs de cercle orientés pour les moments de force résultante) les actions mécaniques utilisées dans son application.

Le degré de liberté de la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner est une rotation. On applique donc le théorème du moment statique en un point de l'axe de rotation, O par exemple et en projection sur la direction de l'axe, ici $\vec{z}$.

Dans ce cas, les actions mécaniques utilisées dans son application peuvent être représentées par :

Question 7 : Déterminer l'expression de F_1 permettant d'assurer la phase de dépose. En déduire les valeurs maximale et minimale de F_1 lors de cette phase.

Le théorème du moment statique, en O , en projection sur $\vec{z}$ s'écrit : $\vec{M}_{O,1+2 \rightarrow 1+2} \cdot \vec{z} = 0$

$$\text{Soit : } \vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,0 \xrightarrow{\text{vérin}} \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \underbrace{\vec{M}_{O,0 \rightarrow 1}}_0 \cdot \vec{z} = 0$$

Avec :

- pour le poids 1 :

$$\begin{aligned} \vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z} &= \underbrace{\vec{M}_{G_1,pes \rightarrow 1}}_0 \cdot \vec{z} + (\overline{OG_1} \wedge \vec{R}_{pes \rightarrow 1}) \cdot \vec{z} = ((-ax_1 + by_1) \wedge (-M_1g \vec{y})) \cdot \vec{z} = (aM_1g \cos \alpha \vec{z} + bM_1g \sin \alpha \vec{z}) \cdot \vec{z} \\ &= M_1g (a \cos \alpha + b \sin \alpha) \end{aligned}$$

- pour le poids 2 : (par analogie) $\vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{z} = M_2g (x \cos \alpha + b \sin \alpha)$

- pour la force du vérin, on remarque que la direction de la force résultante est perpendiculaire à la droite qui passe par le point d'application de la force (B) et le point où l'on cherche à déterminer le moment (O). On peut donc simplement utiliser la

méthode du « bras de levier » : $\vec{M}_{O,0 \xrightarrow{\text{vérin}} \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = +cF_1$

Cela dit, on peut bien entendu retrouver ce résultat avec : $\vec{M}_{O,0 \xrightarrow{\text{vérin}} \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = \underbrace{\vec{M}_{B,0 \xrightarrow{\text{vérin}} \rightarrow 1}}_0 \cdot \vec{z} + (\overline{OB} \wedge \vec{R}_{0 \xrightarrow{\text{vérin}} \rightarrow 1}) \cdot \vec{z}$

$$\text{D'où, } \boxed{F_1 = \frac{-1}{c} [M_2g (x \cos \alpha + b \sin \alpha) + M_1g (a \cos \alpha + b \sin \alpha)]}$$

La force F_1 est négative, correspondant à une résultante suivant $(-\vec{y}_1)$.

On remarque que dans ce cas aussi, la force dépend de α . Afin de faire pivoter le basculeur (1) par rapport au châssis (0), c'est-à-dire augmenter α , le vérin devra fournir une force de moins en moins importante.

La force $|F_1|$ est maximale pour $\alpha = 0^\circ$ (pont horizontal), et $|F_{1\max}| = 749 \text{ kN}$.

La force $|F_1|$ est minimale pour $\alpha = 10^\circ$, et $|F_{1\min}| = 742 \text{ kN}$.

Question 8 : Réaliser le nouveau graphe d'analyse de ce système.

Question 9 : Après avoir choisi l'équation du principe fondamental de la statique qui sera utilisée, représenter sur le schéma ci-dessous (flèches pour les forces résultantes et arcs de cercle orientés pour les moments de force résultante) les actions mécaniques utilisées dans son application.

On isole l'extrémité de la chaîne ouverte en conservant l'actionneur à dimensionner comme action extérieure. Cela revient à choisir une frontière d'isolement qui coupe la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner mais aucune autre liaison.

On isole (1+2).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \begin{cases} -M_1 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{cases} \forall P \in (G_1, \vec{y})$
- le poids $\{T_{pes \rightarrow 2}\} = \begin{cases} -M_2 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{cases} \forall P \in (G_2, \vec{y})$
- le couple moteur $\{T_{0 \xrightarrow{\text{moteur}} 1}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ C_m \vec{z} \end{cases} \forall P$
- la liaison L_{0-1} , pivot parfaite, $\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{cases} \vec{R}_{0 \rightarrow 1} \\ \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \end{cases} \forall P \in (O, \vec{z})$ telle que $\vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = 0$

Question 10 : Après avoir choisi l'équation du principe fondamental de la statique qui sera utilisée, représenter sur le schéma ci-dessous (flèches pour les forces résultantes et arcs de cercle orientés pour les moments de force résultante) les actions mécaniques utilisées dans son application.

Le degré de liberté de la liaison en parallèle de l'actionneur à dimensionner est une rotation. On applique donc le théorème du moment statique en un point de l'axe de rotation, O par exemple et en projection sur la direction de l'axe, ici $\vec{z}$.

Dans ce cas, les actions mécaniques utilisées dans son application peuvent être représentées par :

Question 11 : Déterminer l'expression de C_m permettant d'assurer la phase de dépose. En déduire les valeurs maximale et minimale de C_m lors de cette phase

Le théorème du moment statique, en O , en projection sur $\vec{z}$ s'écrit l'équation : $\vec{M}_{O,1+2 \rightarrow 1+2} \cdot \vec{z} = 0$

$$\text{Soit : } \vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{z} + \vec{M}_{O,0 \xrightarrow{\text{moteur}} 1} \cdot \vec{z} + \underbrace{\vec{M}_{O,0 \rightarrow 1} \cdot \vec{z}}_0 = 0$$

avec :

- pour le poids 1 : (idem que précédemment) $\vec{M}_{O,pes \rightarrow 1} \cdot \vec{z} = M_1 g (a \cos \alpha + b \sin \alpha)$
- pour le poids 2 : (idem que précédemment) $\vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} \cdot \vec{z} = M_2 g (x \cos \alpha + b \sin \alpha)$
- pour le couple moteur : $\vec{M}_{O,0 \xrightarrow{\text{moteur}} 1} \cdot \vec{z} = C_m$

$$\text{D'où, } \boxed{C_m = -[M_2 g (x \cos \alpha + b \sin \alpha) + M_1 g (a \cos \alpha + b \sin \alpha)]}$$

Le couple C_m est négatif, correspondant à un couple dans le sens horaire ($-\vec{z}$).

On remarque que dans ce cas aussi, le couple dépend de α . Afin de faire pivoter le basculeur (1) par rapport au châssis (0), c'est-à-dire augmenter α , le moteur devra fournir un couple de moins en moins important.

Le couple C_m est maximal pour $\alpha = 0^\circ$ (pont horizontal), et $C_{m\max} = -1500 \text{ kN.m}$.

Le couple C_m est minimal pour $\alpha = 10^\circ$, et $C_{m\min} = -1480 \text{ kN.m}$.

EXERCICE 2 : Echelle EPAS

Détermination de C_{36} :

On isole (6).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 6}\} = \begin{cases} -Mg \bar{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases} \forall P \in (G, \bar{y}_1)$
- le couple moteur $\{T_{3 \xrightarrow{\text{moteur}} 6}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ C_{36} \bar{z}_1 \end{cases}$
- la liaison L_{3-6} , pivot parfaite, $\{T_{3 \rightarrow 6}\} = \begin{cases} \vec{R}_{3 \rightarrow 6} \\ \vec{M}_{P,3 \rightarrow 6} \end{cases}$ avec $\vec{M}_{P,3 \rightarrow 6} \cdot \bar{z}_1 = 0$

Le théorème du moment statique, en D , en projection sur $\vec{z}_1$ s'écrit : $\vec{M}_{D,6 \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 = 0$

Soit : $\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 + \vec{M}_{D,3 \xrightarrow{\text{moteur}} 6} \cdot \vec{z}_1 + \underbrace{\vec{M}_{D,3 \rightarrow 6}}_0 \cdot \vec{z}_1 = 0$

avec :

- pour l'action de la pesanteur, on remarque que la direction de la force résultante est perpendiculaire à la droite qui passe par le point d'application de la force (G) et le point où l'on cherche à déterminer le moment (D). On peut donc simplement utiliser la méthode du « bras de levier » : $\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 = -e Mg$

Cela dit, on peut bien entendu retrouver ce résultat avec : $\vec{M}_{D,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 = \vec{M}_{G,pes \rightarrow 6} \cdot \vec{z}_1 + (\vec{DG} \wedge \vec{R}_{pes \rightarrow 6}) \cdot \vec{z}_1$

- pour le couple moteur : $\vec{M}_{D,3 \xrightarrow{\text{moteur}} 6} \cdot \vec{z}_1 = C_{36}$

D'où, $C_{36} = eMg$

Le couple C_{36} est positif, correspondant à un couple dans le sens direct (+ $\vec{z}_1$).

AN : $C_{36} = 2650 \text{ N.m}$

Détermination de F_{23} :

On isole (3+6).

Les AM extérieures au système isolé sont :

- le poids $\{T_{pes \rightarrow 6}\} =_{\forall P \in (G, \vec{y}_1)} \begin{cases} -Mg \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases}$
- la force du moteur linéaire $\{T_{2 \xrightarrow{\text{moteur linéaire}} 3}\} =_{\forall P \in (D, \vec{x}_2)} \begin{cases} F_{23} \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{cases}$
- la liaison L2-3, glissière parfaite, $\{T_{2 \rightarrow 3}\} =_{\forall P} \begin{cases} \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \\ \vec{M}_{P,2 \rightarrow 3} \end{cases}$ telle que $\vec{R}_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{x}_2 = 0$

Le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{x}_2$ s'écrit : $\vec{R}_{2+3 \rightarrow 2+3} \cdot \vec{x}_2 = 0$

Soit : $\vec{R}_{pes \rightarrow 6} \cdot \vec{x}_2 + \vec{R}_{2 \xrightarrow{\text{moteur linéaire}} 3} \cdot \vec{x}_2 + \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{x}_2 = 0$

Avec :

- pour le poids : $\vec{R}_{pes \rightarrow 6} \cdot \vec{x}_2 = -Mg \vec{y}_1 \cdot \vec{x}_2 = -Mg \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = -Mg \sin \theta$
- pour la force du moteur linéaire : $\vec{R}_{2 \xrightarrow{\text{moteur linéaire}} 3} \cdot \vec{x}_2 = F_{23}$

D'où, $F_{23} = Mg \sin \theta$

AN : $F_{23} = 1870 \text{ N}$

Détermination de F_{12} :

On isole (2+3+6)

BAME à l'ensemble isolé :

- le poids : $\{T_{pes \rightarrow 6}\} = \underset{\forall P \in (G, \vec{y}_1)}{\begin{cases} -Mg \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{cases}}$
- la force du vérin de dressage V : $\{T_{1 \xrightarrow{\text{vérin}} 2}\} = \underset{\forall P \in (C, \vec{y}_4)}{\begin{cases} F_{12} \vec{y}_4 \\ \vec{0} \end{cases}}$
- la liaison L_{1-2} , pivot parfaite : $\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \underset{\forall P \in (A, \vec{z}_1)}{\begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{P,1 \rightarrow 2} \end{cases}}$ telle que $\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{z}_1 = 0$

Le théorème du moment statique, au point A en projection sur $\vec{z}_1$ s'écrit $\vec{M}_{A,2+3+6 \rightarrow 2+3+6} \cdot \vec{z}_1 = 0$

Soit :

$$[\vec{AG} \wedge (-Mg \vec{y}_1) + \vec{AC} \wedge F_{12} \vec{y}_4] \cdot \vec{z}_1 = 0$$

$$[(c+d)\vec{x}_2 + e\vec{x}_1] \wedge (-Mg \vec{y}_1) + c\vec{x}_2 \wedge F_{12} \vec{y}_4 \cdot \vec{z}_1 = 0$$

$$-Mg((c+d)\cos \theta + e) + c \cdot F_{12} \cos(\alpha - \theta) = 0$$

Finalement :

$$F_{12} = \frac{Mg((c+d)\cos \theta + e)}{c \cdot \cos(\alpha - \theta)}$$

AN : Rappel : $\theta = \alpha = 45^\circ$

$F_{12} = 17\,240 \text{ N}$

EXERCICE 3 : Mécanisme en chaîne fermée : *Turboréacteur avec tuyère à ouverture variable*

Représentation et modélisation

Analyse

Effort en entrée recherché : action du fluide sur la tige 3 du vérin

Effort en sortie connu : action de l'air sur le volet 5

Élaboration d'une stratégie d'isolement

Étape	Isolement	Théorème	Projection	Résultat
1	4	PFS sur un solide soumis à 2 glisseurs		$\vec{R}_{3 \rightarrow 4}$ et $\vec{R}_{5 \rightarrow 4}$ suivant (AB) ou $(A, \vec{x}_4)$
2	5	Théorème du moment statique en C	Sur $\vec{z}_1$	$\vec{R}_{4 \rightarrow 5} = f(\vec{R}_{air \rightarrow 5})$
3	4	PFS sur un solide soumis à 2 glisseurs		$\vec{R}_{3 \rightarrow 4} = -\vec{R}_{5 \rightarrow 4}$
4	3	Théorème de la résultante statique	Sur $\vec{x}_3$	$\vec{R}_{1 \rightarrow fluide \rightarrow 3} = f(\vec{R}_{4 \rightarrow 3})$

Application du PFS sur le 1^{er} isolement

Isolons 4. Inventaire des actions mécaniques extérieures :

- AM transmissible par la liaison sphérique parfaite de centre A : $\{T_{3 \rightarrow 4}\}_A = \begin{Bmatrix} X_{3 \rightarrow 4} \bar{x}_4 + Y_{3 \rightarrow 4} \bar{y}_4 + Z_{3 \rightarrow 4} \bar{z}_4 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$
- AM transmissible par la liaison sphérique parfaite de centre B : $\{T_{5 \rightarrow 4}\}_B = \begin{Bmatrix} X_{5 \rightarrow 4} \bar{x}_4 + Y_{5 \rightarrow 4} \bar{y}_4 + Z_{5 \rightarrow 4} \bar{z}_4 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

Ce solide est soumis à deux actions mécaniques extérieures modélisables par des glisseurs. Ce solide étant à l'équilibre, l'application du PFS permet d'écrire :

$$\{T_{3 \rightarrow 4}\} = -\{T_{5 \rightarrow 4}\} = \forall P \in (A, \bar{x}_4) \begin{Bmatrix} X_{3 \rightarrow 4} \bar{x}_4 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Application du PFS sur le 2^{ème} isolement

Isolons 5. Inventaire des actions mécaniques extérieures :

- AM de l'air sur le volet 5 : $\{T_{air \rightarrow 5}\}_{\forall P \in (K, \bar{y}_5)} = \begin{Bmatrix} F_a \bar{y}_5 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$
- AM transmissible par la liaison pivot parfaite d'axe $(C, \bar{z}_1)$: $\{T_{1 \rightarrow 5}\}_{\forall P \in (C, \bar{z}_1)} = \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 5} \bar{x}_1 + Y_{1 \rightarrow 5} \bar{y}_1 + Z_{1 \rightarrow 5} \bar{z}_1 \\ L_{p,1 \rightarrow 5} \bar{x}_1 + M_{p,1 \rightarrow 5} \bar{y}_1 \end{Bmatrix}$
- AM transmissible par la liaison sphérique parfaite de centre B :

$$\{T_{4 \rightarrow 5}\} = -\{T_{5 \rightarrow 4}\} = \forall P \in (A, \bar{x}_4) \begin{Bmatrix} X_{3 \rightarrow 4} \bar{x}_4 \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \text{ (Cf. 1^{er} isolement)}$$

Appliquons le théorème du moment statique au point C, en projection sur $\bar{z}_1$: $\vec{M}_{C, \bar{5} \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = 0$

$$\text{Soit : } \vec{M}_{C, air \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 + \vec{M}_{C, 1 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 + \vec{M}_{C, 4 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = 0$$

Avec :

$$\vec{M}_{C, air \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = \left(\underbrace{\vec{M}_{K, air \rightarrow 5}}_{\vec{0}} + \overline{CK} \wedge \overline{R}_{air \rightarrow 5} \right) \cdot \bar{z}_1 = c F_a \text{ qui se retrouve aisément par la méthode du bras de levier}$$

$$\vec{M}_{C, 1 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = 0$$

$$\vec{M}_{C, 4 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = \left(\underbrace{\vec{M}_{B, 4 \rightarrow 5}}_{\vec{0}} + \overline{CB} \wedge \overline{R}_{4 \rightarrow 5} \right) \cdot \bar{z}_1 = (h \bar{y}_5 \wedge X_{3 \rightarrow 4} \bar{x}_4) \cdot \bar{z}_1 = -h X_{3 \rightarrow 4} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta\right) = -h X_{3 \rightarrow 4} \cos(\beta - \alpha)$$

$$\text{Donc : } \vec{M}_{C, air \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 + \vec{M}_{C, 1 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 + \vec{M}_{C, 4 \rightarrow 5} \cdot \bar{z}_1 = 0 \Rightarrow c F_a - h X_{3 \rightarrow 4} \cos(\beta - \alpha) = 0 \Rightarrow \boxed{X_{3 \rightarrow 4} = \frac{c F_a}{h \cos(\beta - \alpha)}}$$

Application du PFS sur le 3^{ème} isolement

Voir 1^{er} isolement.

Application du PFS sur le 4^{ème} isolement

Isolons 3. Inventaire des actions mécaniques extérieures :

$$\text{- AM transmissible par la liaison pivot-glissant parfaite d'axe } (A, \vec{x}_3) : \{T_{1 \rightarrow 3}\} = \underset{\forall P \in (A, \vec{x}_3)}{\left\{ \begin{array}{l} Y_{1 \rightarrow 3} \vec{y}_3 + Z_{1 \rightarrow 3} \vec{z}_3 \\ M_{p,1 \rightarrow 3} \vec{y}_3 + L_{p,1 \rightarrow 3} \vec{z}_3 \end{array} \right\}}$$

$$\text{- AM du fluide : } \{T_{1 \xrightarrow{\text{fluide}} 3}\} = \underset{\forall P \in (A, \vec{x}_3)}{\left\{ \begin{array}{l} pS \vec{x}_3 \\ \vec{0} \end{array} \right\}}$$

$$\text{- AM transmissible par la liaison sphérique parfaite de centre } A : \{T_{4 \rightarrow 3}\} = \underset{\forall P \in (A, \vec{x}_4)}{\left\{ \begin{array}{l} -X_{3 \rightarrow 4} \vec{x}_4 \\ \vec{0} \end{array} \right\}} \text{ (Cf. 1^{er} isolement)}$$

Appliquons le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{x}_3$: $\vec{R}_{3 \rightarrow 3} \cdot \vec{x}_3 = 0$

$$\text{Soit : } \vec{R}_{1 \rightarrow 3} \cdot \vec{x}_3 + \vec{R}_{1 \xrightarrow{\text{fluide}} 3} \cdot \vec{x}_3 + \vec{R}_{4 \rightarrow 3} \cdot \vec{x}_3 = 0 \Rightarrow pS = X_{3 \rightarrow 4} = \frac{c F_a}{h \cos(\beta - \alpha)} \cos \beta \Rightarrow p = \frac{c F_a \cos \beta}{Sh \cos(\beta - \alpha)}$$

On peut remarquer que l'effort en entrée pour maintenir le mécanisme en équilibre (action du fluide sur la tige 3 du vérin) dépend de l'effort de sortie (action de l'air sur le volet 5) mais également de la position du système.

EXERCICE 4 : Marche motorisée

Le solide 2 étant soumis à 2 glisseurs :

$$\vec{R}_{0 \rightarrow 2} = R_{0 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1$$

$$\vec{R}_{3 \rightarrow 2} = -R_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1$$

Avec : $(A_2 B_2)$ support de ces 2 glisseurs et $R_{02} = R_{32}$

Stratégie d'isolement :

Étape	Isolement	Théorème	Projection	Résultat
1	3	TMS en B_1	Sur $\vec{x}_0$	$R_{2 \rightarrow 3} = f(R_{\text{pes} \rightarrow 3})$
2	1+3	TMS en A_1	Sur $\vec{x}_0$	$C_m = f(R_{2 \rightarrow 3}, R_{\text{pes} \rightarrow 3})$

Étape 1 : On isole 3 et on applique le TMS en B_1 en projection sur $\vec{x}_0$.

BAME :

$$\{T_{\text{pes} \rightarrow 3}\} =_{G_3} \begin{Bmatrix} -M_3 g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{2 \rightarrow 3}\} =_{B_2} \begin{Bmatrix} \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{1 \rightarrow 3}\} =_{B_1} \begin{Bmatrix} - \\ Y_{13} \\ Z_{13} \end{Bmatrix}_{B_0}$$

modélisation plane
 $(\vec{y}_0, z_0)$

TMS en $B_1 \cdot \vec{x}_0$:

$$(\overline{B_1 G_3} \wedge (-M_3 g \cdot \vec{z}_0) + \overline{B_1 B_2} \wedge \vec{R}_{2 \rightarrow 3}) \cdot \vec{x}_0 = 0 \quad \text{or } \vec{R}_{2 \rightarrow 3} = -\vec{R}_{3 \rightarrow 2} \text{ d'après le TAR}$$

$$\text{D'où } \left((-d \cdot \vec{x}_0 + \frac{1}{2} \cdot \vec{y}_0 + h \cdot \vec{z}_0) \wedge (-M_3 g \cdot \vec{z}_0) + l \cdot \vec{y}_0 \wedge R_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1 \right) \cdot \vec{x}_0 = 0$$

$$\text{Soit } \boxed{-M_3 g \frac{l}{2} + l \cdot R_{3 \rightarrow 2} \cdot \sin(\theta) = 0} \quad (1)$$

Étape 2 : On isole 1+3 et on applique le TMS en A_1 en projection sur $\vec{x}_0$.

BAME :

$$\{T_{\text{pes} \rightarrow 3}\} =_{G_3} \begin{Bmatrix} -M_3 g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{2 \rightarrow 3}\} =_{B_2} \begin{Bmatrix} \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} =_{A_1} \begin{Bmatrix} - \\ Y_{01} \\ Z_{01} \end{Bmatrix}_{B_0}$$

$$\{T_{\text{mot} \rightarrow 1}\} =_{A_1} \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \cdot \vec{x}_0 \end{Bmatrix}$$

modélisation plane
 $(\vec{y}_0, z_0)$

TMS en $A_1 \cdot \vec{x}_0$:

$$(\overline{A_1 G_3} \wedge (-M_3 g \cdot \vec{z}_0) + \overline{A_1 B_2} \wedge \vec{R}_{2 \rightarrow 3}) \cdot \vec{x}_0 + C_m = 0$$

$$\text{D'où } \left((a \cdot \vec{y}_1 - d \cdot \vec{x}_0 + \frac{1}{2} \cdot \vec{y}_0 + h \cdot \vec{z}_0) \wedge (-M_3 g \cdot \vec{z}_0) + (a \cdot \vec{y}_1 + l \cdot \vec{y}_0) \wedge R_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{y}_1 \right) \cdot \vec{x}_0 + C_m = 0$$

$$\text{Soit } \boxed{C_m - M_3 g \left(a \cdot \cos(\theta) + \frac{l}{2} \right) + l \cdot R_{3 \rightarrow 2} \cdot \sin(\theta) = 0} \quad (2)$$

En combinant (1) et (2) on obtient :

$$\boxed{C_m = M_3 g \cdot a \cdot \cos(\theta)}$$

EXERCICE 5 : Système d'accès

Configuration type A :

Grphe d'analyse :

Stratégie d'isolement : On isole 1 et on applique le TMS au point 0 en projection sur $\vec{x}$:

BAME :

$$\{T_{pes \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} -2Mg \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G \quad \{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} - & 0 \\ Y_{01} & - \\ Z_{01} & - \end{Bmatrix}_{B_0} \quad \{T_{mot \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_A \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}_O$$

modélisation plane ($\vec{y}_0, z_0$)

TMS en $O.\vec{x}$:

$$C_A + \overrightarrow{OG} \wedge (-2Mg \cdot \vec{z}) = 0$$

D'où $C_A + L \cdot \vec{y}_1 \wedge (-2Mg \cdot \vec{z}) = 0$

Soit $C_A = 2MgL \cdot \cos(\theta)$

Configuration type B :

Grphe d'analyse :

Le solide 3 étant soumis à 2 glisseurs :

$$\vec{R}_{0 \rightarrow 3} = R_{0 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_1$$

$$\vec{R}_{2 \rightarrow 3} = -R_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_1$$

Avec : (O_2A_2) support de ces 2 glisseurs et $R_{03} = R_{23}$

Stratégie d'isolement :

Étape	Isolement	Théorème	Projection	Résultat
1	2	TMS en A	Sur $\vec{x}$	$R_{2 \rightarrow 3} = f(R_{pes \rightarrow 2})$
2	1+2	TMS en O	Sur $\vec{x}$	$C_B = f(R_{2 \rightarrow 3}, R_{pes \rightarrow 1+2})$

Étape 1 : On isole 2 et on applique le TMS en A en projection sur $\vec{x}$

BAME :

$$\{T_{pes \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} -Mg \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_2} \quad \{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} - & 0 \\ Y_{12} & - \\ Z_{12} & - \end{Bmatrix}_{B_0} \quad \{T_{3 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{3 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A_2}$$

modélisation plane ($\vec{y}, \vec{z}$)

TMS en $A.\vec{x}$:

$$(\overrightarrow{AG_2} \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + \overrightarrow{AA_2} \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2}) \cdot \vec{x} = 0$$

D'où $(\frac{L}{2} \cdot \vec{y} \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + \overrightarrow{AA_2} \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2}) \cdot \vec{x} = 0$

Soit $\overrightarrow{AA_2} \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = Mg \frac{L}{2} (1)$ NB : n'ayant pas d'information sur $\overrightarrow{AA_2}$ on garde l'expression littérale du produit vectoriel.

Étape 2 : On isole 1+2 et on applique le TMS en O en projection sur $\vec{x}$

BAME :

$$\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -Mg \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_1}, \{T_{pes \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} -Mg \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_2}, \{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} - \\ Y_{01} & - \\ 0 & Z_{01} \end{Bmatrix}_{B_0}, \{T_{3 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{3 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A_2}, \{T_{mot \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_B \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}_O$$

modélisation plane ($\vec{y}, \vec{z}$)

TMS en O. $\vec{x}$:

$$C_B + (\overrightarrow{OG_1} \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + \overrightarrow{OG_2} \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + \overrightarrow{OA_2} \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2}) \cdot \vec{x} = 0$$

$$D'où \quad C_B + \left(\frac{L}{2} \cdot \vec{y}_1 \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + \left(L \cdot \vec{y}_1 + \frac{L}{2} \cdot \vec{y}\right) \wedge (-Mg \cdot \vec{z}) + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AA_2}) \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2}\right) \cdot \vec{x} = 0$$

Or $\overrightarrow{OA}$ et $\vec{R}_{3 \rightarrow 2}$ sont colinéaires,

$$On \text{ a donc } \boxed{C_B - Mg \frac{L}{2} \cos(\theta) - Mg \left(L \cos(\theta) + \frac{L}{2}\right) + \overrightarrow{AA_2} \wedge \vec{R}_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0} \quad (2)$$

En combinant (1) et (2), on obtient :

$$C_B = \frac{3L}{2} Mg \cdot \cos(\theta)$$

EXERCICE 9 : Pince pneumatique

Graphe d'analyse :

Analyse

Effort en entrée connu : action du fluide

Effort en sortie recherché : action de serrage de l'objet

Stratégie d'isolement :

Étape	Isolement	Théorème	Projection	Résultat
1	11	Solide soumis à 2 glisseurs		$\vec{R}_{8 \rightarrow 11} = -\vec{R}_{12 \rightarrow 11}$
2	8	TRS	Sur $\vec{x}$	$R_{11 \rightarrow 8} = f(R_{ressort}, pS)$
3	12	TMS en D	Sur $\vec{z}$	$F = f(R_{11 \rightarrow 12})$

Etape 1 : On isole 11

11 est soumis à 2 glisseurs : $\vec{R}_{8 \rightarrow 11}$ au point B et

$\vec{R}_{12 \rightarrow 11}$ au point C.

Donc à l'équilibre : $\vec{R}_{8 \rightarrow 11} = -\vec{R}_{12 \rightarrow 11} = R \cdot \vec{x}_{11}$

Etape 2 : On isole 8

BAME :

$$\left\{ T_{1 \rightarrow 8} \right\} = \begin{Bmatrix} K\Delta L \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O \quad \left\{ T_{1 \rightarrow 8} \right\} = \begin{Bmatrix} pS \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O \quad \left\{ T_{1 \rightarrow 8} \right\} = \begin{Bmatrix} 0 & - \\ Y_{18} & - \\ - & N_{18} \end{Bmatrix}_{B_0}$$

modélisation plane $(\vec{x}, \vec{y})$

$$\left\{ T_{11 \rightarrow 8} \right\} = \begin{Bmatrix} -R \cdot \vec{x}_{11} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B \quad \text{et par symétrie : } \left\{ T_{14 \rightarrow 8} \right\} = \begin{Bmatrix} -R \cdot \vec{x}_{14} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B \quad \text{tel que } (\vec{x}, \vec{x}_{14}) = -\alpha$$

TRS . $\vec{x}$:

$$K\Delta L + pS - 2R\cos\alpha = 0 \text{ D'où : } R = \frac{K\Delta L + pS}{2\cos\alpha}$$

Etape 3 : On isole 12

BAME :

$$\left\{ T_{1 \rightarrow 12} \right\} = \begin{Bmatrix} X_{112} & - \\ Y_{112} & - \\ - & 0 \end{Bmatrix}_{D_{B_0}} \quad \left\{ T_{11 \rightarrow 12} \right\} = \begin{Bmatrix} -\vec{R}_{12 \rightarrow 11} = R \cdot \vec{x}_{11} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C \quad \left\{ T_{\text{objet} \rightarrow 12} \right\} = \begin{Bmatrix} F \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_K$$

modélisation plane $(\vec{x}, \vec{y})$

TMS en D . $\vec{z}$:

$$(\overline{DC} \wedge R \cdot \vec{x}_{11} + \overline{DK} \wedge F \cdot \vec{y}) \cdot \vec{z} = 0$$

$$((-b \cdot \vec{x}_{12} + c \cdot \vec{y}_{12}) \wedge R \cdot \vec{x}_{11} + d \cdot \vec{x}_{12} \wedge F \cdot \vec{y}) \cdot \vec{z} = 0$$

$$R \cdot (b \cdot \sin(\beta - \alpha) - c \cdot \cos(\beta - \alpha)) + d \cdot F \cdot \cos\beta = 0$$

Soit :

$$F = \frac{R \cdot (c \cdot \cos(\beta - \alpha) - b \cdot \sin(\beta - \alpha))}{d \cdot \cos\beta}$$

Finalement :

$$F = \frac{(K\Delta L + pS) \cdot (c \cdot \cos(\beta - \alpha) - b \cdot \sin(\beta - \alpha))}{2d \cdot \cos\beta \cdot \cos\alpha}$$

AN : F = 69 N → CDC OK

EXERCICE 10 : Suspension automobile

Graphe d'analyse :

Analyse

Effort en entrée connu : action du sol 0 sur 6

Effort en sortie recherché : action du ressort

Dans tous ce qui suit, les torseurs d'actions mécaniques seront écrits en tenant compte de l'hypothèse de problème plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$.

Stratégie d'isolement :

Étape	Isolement	Théorème	Projection	Résultat
1	3	Solide soumis à 2 glisseurs		$\vec{R}_{1 \rightarrow 3} = -\vec{R}_{4 \rightarrow 3}$
2	4+6	TMS en D	Sur $\vec{z}$	$R_{3 \rightarrow 4} = f(R_{\text{sol} \rightarrow 6})$
3	2+4+6	TMS en A	Sur $\vec{z}$	$F_{\text{ressort}} = f(R_{3 \rightarrow 4})$

Étape 1 : On isole 3

3 est soumis à 2 glisseurs : $\vec{R}_{1 \rightarrow 3}$ au point B et

$\vec{R}_{4 \rightarrow 3}$ au point C.

Donc à l'équilibre : $\vec{R}_{1 \rightarrow 3} = -\vec{R}_{4 \rightarrow 3} = R \cdot \vec{x}$

Étape 2 : On isole 4+6

BAME :

$$\{T_{2 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{24} & - \\ Y_{24} & - \\ - & 0 \end{Bmatrix}_{D_{B_0}} ; \{T_{3 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} R \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C ; \{T_{\text{sol} \rightarrow 6}\} = \begin{Bmatrix} \frac{mg}{4} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_L$$

modélisation plane $(\vec{x}, \vec{y})$

TMS en D . $\vec{z}$:

$$(\overrightarrow{DC} \wedge R \cdot \vec{x} + \overrightarrow{DL} \wedge \frac{mg}{4} \cdot \vec{y}) \cdot \vec{z} = 0$$

$$\left((c \cdot \vec{x} - a \cdot \vec{y}) \wedge R \cdot \vec{x} + ((c + e) \cdot \vec{x} - (a + \mu) \cdot \vec{y}) \wedge \frac{mg}{4} \cdot \vec{y} \right) \cdot \vec{z} = 0$$

$$a \cdot R + (c + e) \cdot \frac{mg}{4} = 0$$

Soit :

$$R = \frac{-(c + e) \cdot mg}{a} \cdot \frac{1}{4}$$

Etape 3 : On isole 2+4+6

BAME :

$$\{T_{1 \xrightarrow{\text{ressort}} 2}\} = \begin{matrix} \text{H} \\ \left\{ \begin{array}{c} K\Delta L \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\} \end{matrix} ; \{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{matrix} \text{A} \\ \left\{ \begin{array}{c} X_{12} \\ Y_{12} \\ - \\ 0 \end{array} \right\}_{B_0} \end{matrix} ; \{T_{3 \rightarrow 4}\} = \begin{matrix} \text{c} \\ \left\{ \begin{array}{c} R \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{array} \right\} \end{matrix} ; \{T_{\text{sol} \rightarrow 6}\} = \begin{matrix} \text{L} \\ \left\{ \begin{array}{c} \frac{mg}{4} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\} \end{matrix}$$

NB : $\Delta L < 0$

TMS en A . $\vec{z}$:

$$\left(\overline{AH} \wedge (K\Delta L \cdot \vec{y}) + \overline{AC} \wedge R \cdot \vec{x} + \overline{AL} \wedge \frac{mg}{4} \cdot \vec{y} \right) \cdot \vec{z} = 0$$

$$\left((L \cdot \vec{x} + h \cdot \vec{y}) \wedge (K\Delta L \cdot \vec{y}) + ((d+c) \cdot \vec{x} - a \cdot \vec{y}) \wedge R \cdot \vec{x} + ((d+c+e) \cdot \vec{x} - (a+\mu) \cdot \vec{y}) \wedge \frac{mg}{4} \cdot \vec{y} \right) \cdot \vec{z} = 0$$

$$L \cdot K\Delta L + a \cdot R + (d+c+e) \cdot \frac{mg}{4} = 0 \quad \text{or d'après ce qui précède } R = \frac{-(c+e)}{a} \cdot \frac{mg}{4}$$

Finalement :

$$\Delta L = - \frac{d \cdot mg}{4LK}$$

AN : $|\Delta L| = 9 \text{ cm} < 12 \text{ cm} \rightarrow \text{CDC OK}$